

Måla fönster & snickerier - med Oljefärg 840



Oljefärg 840:

- Halvglänsande färg • Fri från lösningsmedel
- Hög täckförmåga • Färg som andas

Universell naturharts-täckfärg för inom-och utomhusmiljö. Ger en glänsande yta. Lämplig för ytbehandling av trä, sten, neutral sten.

Vattenavvisande, elastisk färg som följer träet rörelse utan att spricka. Skyddar mot svamp.

Så här gör du:

- 1 Underlaget måste vara torrt (restfuktigheten under 15%), fast, rent, dammfritt och får inte suga längre. Obehandlat, sågat virke ska borstas av.
- 2 Trärena plankor och skrapade ytor ska grundas med Grundolja Utomhus 225, så att oljefärgens olja stannar kvar på ytan och håller i pigmentet.
- 3 Måla ytan sedan 1- 2 gånger tunt med Grundfärg 810.
- 4 Måla ytan täckande första gången. Dammtorr efter ca 6 - 8 timmar. Efter ca 16 - 24 timmar kan färgen målas över. Genomtorr efter 3 - 6 dygn. Denna oljefärg behöver för härdningen mycket frisk, ej stillastående luft.
- 5 Måla andra strykningen.

