



Bruksanvisning

Vattenglas K12

Förarbete: Betongen som ska förseglas ska vara ren och torr.

Så här gör du:

- 1 Späd ut Vattenglas 1:5 med vatten. Stryk ytan rikligt, låt dra in och torka.
- 2 Upprepa med utspädningsförhållanden 1:4, 1:3 1:2 och 1:1.
- 3 När ytan har torkat helt testa den genom att lägga på lite vatten. Om ytan inte eller endast lite grann ändrar kulör och om vattendropparna ligger kvar utan att sugas upp är ytan tillräckligt tät.
- 4 Skölj ytan med vatten.
- 5 Låt ytan torka och behandla den sedan med Hårdvaxolja 290, samt en slutbehandling med Golv- och Möbelvax 310.

Åtgång vid 5-6 beh: 150-200 ml/m².

Förtunning och rengöring av verktyg: Vatten.

Kulör: Färglös. Behandlad yta blir lite mörkare.

Torktid:

Härningen sker omedelbart när Vattenglas kommer i kontakt med betongen. Efter några timmar har vattnet dunstat bort, beroende på temperatur, luftfuktighet, betongens täthet, samt hur många behandlingar man har gjort innan.

Avfallshantering:

Enligt lokala bestämmelser. Intorkade rester kan lämnas med hushållssoporna. Avfallsnyckel: 08 01 11.



Säkerhetsrekommendationer:

Produkten är alkalisk, skydda händer och ögonen mot stänk. Skölj med vatten vid stänk i ögonen och exponering av huden. Vid behov kontakta läkare. Vid användning av sprututrustning skall godkänt andningskydd användas. Ska förvaras oåtkomligt för barn och rester ska ej hällas i avloppet eller på marken.

Innehåll: Kaliumsilikat, vatten. VOC-halten av denna produkt är 0 g/l. EU-Gränsvärdet är max. 30 g/l



FÄRGRIKET

Jädersbruks Herrgård • 732 96, Arboga • Tel. 0589 14400 • www.FARGRIKET.com